

Serie 69



Dutch
Design
Fliesen

Beton ist ein edles Baumaterial, das existiert hat, seit der Mensch in einer nachhaltigen Art und Weise zu leben begann. Dutch Design Fliesen entwickelt mit einer Keramikfliese mit dem Charakter von Sichtbeton mit den Vorteilen von Keramik.



Vt0100 60x60
Stad black

R10 / 117

Vt0102 30x60
Stad black

R10 / 114



Vt0101 60x60
Stad grey

R10 / 117

Vt0103 30x60
Stad grey

R10 / 114



Vt0104 60x60
Urban dark grey

R9 117

Vt0106 45x45
Urban dark grey

R9 113



Vt0105 60x60
Urban light grey

R9 117

Vt0107 45x45
Urban light Grey

R9 113

Technische Angaben

NEN-EN 14001	Norm ISO	ISO prüfung			
			45x45	30x60	60x60
Lange und breite	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Dicke	10545-2	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Geradheit der kanten	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6
Mittelpunktvolbung	10545-2	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
Flugelichkeit	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,28	+/- 0,28	+/- 0,28
Trittsicherheit din 51130 / 51097			R9	R9 /R10 / B	R9/R10 / B

Fysische & chemische Angaben

Wasseraufnahme	10545-3	max. 3%	< 2%	< 2%	< 2%
Biegefestigkeit	10545-2	min. 27 n/m2	> 40 n/m2	> 40 n/m2	> 40 n/m2
Bruchlast	10545-4	>700 N	> 900N	> 900N	> 900N
Frostbeständigkeit	10545-12	Erforderlich	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Chemische beständigkeit	10545-13	min. GB	GA	GA	GA
Fleckenbestädigkeit	10545-14	min. 0,3	3	3	3

Verpackung

Verpackung	formaat	st. p/box	box. p/m2	boxen p/p	m2 p/p
Boden	45x45	8	1,62	48	77,76
Boden	30x60	7	1,27	40	50,80
Boden	60x60	4	1,44	32	46,72

Pflegehinweis

Eine gute Baureinigung ist erforderlich für eine problemlose Pflege

Dutch Design Fliesen empfiehlt: HMK R159 (Moeller Stonecare), www.moellerstonecare.eu

1 - Mischen Sie die Zementschleierentferner mit Wasser nach Vorgabe des Herstellers. Eine zu hohe Dosis Zementschleierentferner kann die Fugen beeinträchtigen und bleibend beschädigen! 2 - Befeuchten Sie die Fliesenoberfläche mit einem Wischlappen oder einem Mopp und sauberes Wasser. Das Wasser dringt in den Poren der Fugen und schützt die Fugen hiermit gegen Beeinträchtigung durch den Zementschleierentferner. 3 - Tragen Sie nun den Zementschleierentferner auf mit einer Bürste oder mit einem Schwamm und Reiben Sie dies leicht ein. 4 - Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Zeit einziehen konform Vorschrift des Herstellers. Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht eintrocknen! Durch Trocknen können die gelösten Fugenmörtelreste noch fester an die Fliese haften. Besondere Achtsamkeit bei profilierten Bodenfliesen. Beachten Sie dass die Reinigungsflüssigkeit und aufgelöste Zement- und Fugenmörtelresten vollständig vom Boden weggeschafft sind durch gründliches Spülen und Trocknen. Große Oberflächen müssen deshalb in Teilen von z.B. 20 Qm. Gereinigt werden. 5 - Dann das Reinigungsmittel kurz aufschrubben und direkt entfernen. Bitte verwenden Sie bevorzugt einen Wasserauger. 6 - Direkt nach dem Entfernen des Reinigungsmittels den Boden sorgfältig nachwischen mit einer großen Menge sauberem Wasser.

Mit eigenen Rezepturen und Herstellungsverfahren sind wir unabhängig von Produktionseinheiten, die Kontinuität ist so gewährleistet. Durch die Verwendung von Bio-Rohstoffen ist nicht möglich, die gleichen Töne zu liefern.

Die allgemeinen Bedingungen des Dutch Design Fliesen sind auf Anfrage erhältlich

Die gedruckten Farben so nah wie möglich an der Realität

www.dutchdesignfliesen.de / info@dutchdesignfliesen.de

Het wendelgoor 1, 7604 PJ Almelo NL T+31 (0)546574000